


G型用端具取替要領書

適用機種

商品名	G
	
型式	G-031 G-062 G-093 G-124 G-051 G-082 G-123

使用工具

- 充電式インパクトドライバ×1
- φ5.0ドリル×1
- プラスドライバー×1

左右 なし


部品明細

- 端具(BP-063-1)×4ヶ
- トラスタッピングねじ(M6×12)×4ヶ



1. 端具の外し方

- ①端具に取付いている3ヶ所のブラインドリベット(A, B, C)をインパクトドライバにφ5.0のドリルを取付け、外します。



- ②支柱から端具を外します。




2. 端具の装着

①端具の穴が支柱の外側にくるようにセットしてトラスタッピングネジをセットします。

A: 支柱に端具をセット。
(ネジ穴の方向に注意してください)

B: トラスタッピングネジを差し込み



②プラスドライバーでトラスタッピングねじを締めていきます。

※ 締めすぎないように注意してください。
(締めすぎると端具に白い亀裂が入ります)



③取り付け完了。

