





お使いになる前に、かならずお読みください。

使用上の主な注意事項



危険 アルミ製はしごは電気を通します。感電にご注意ください。

警告 脚立から身を乗り出さないで

警告 天板の上に乗らないで

警告 はしご状態での設置、移動時には配電線や屋根に気をつけて

警告 開き止め金具のロックを確認

警告 はしごの裏側は使わないで

警告 脚立の上で無理に押したり、引いたりしないで

警告 昇降を背面で行わないで

警告 不安定な場所では使用しないで

凸凹や穴が無い

警告 脚立を高くするため、又は水平にするために、台や箱等の上に乗せて使用しないで

警告 反力を伴う作業では使用しないでください。

注意事項を守らないと重大な事故や製品の破損が生じる恐れがあります。

※イラストは一部部品を省略しております。
※詳しい取扱説明書をお読みください。

お使いになる前に、お確かめください

ご使用前の主な点検ポイント

※異常がある場合は絶対に使わないでください。 異常はないか
※正常に機能しない場合は絶対に使わないでください。 正常に機能するか

確認! はしごの上部が曲がっていませんか?

確認! 伸縮脚の伸張・固定はできますか?

セットOK! 開き止め金具が確実に固定できていますか?

確認! はしごの支柱が曲がっていませんか?

確認! はしごの踏ざんが曲がっていませんか?

確認! はしごの下部が曲がっていませんか?

- 押してみても、ガタツキがないか確認
- 脚立の周囲にある危険な物は取り除く
- 平坦で安定した場所
- 滑らない場所
- 脚立が埋もれない場所



- ゆるまって横すべりしない屋根や壁
- 接点は使用荷重に十分耐えられること



- ガタツキがない安定した場所
- 滑らない場所
- はしごが埋もれない場所
- 立てかけが75°か確認

“おかしい”と思ったら機材を使わず、すぐ管理責任者へ連絡。

使用協力会社
および 管理責任者

元請電話番号
および 管理者