




お使いになる前に、かならずお読みください。

# 使用上の主な注意事項



**危険** この製品は電気を通します、感電にご注意ください。

**警告** 一人作業でおこなうこと



**警告** 反力を伴う作業では使用しないで



**警告** 荷物をもって昇降しないで



**警告** 昇降を背面で行わないで




**警告** 天板、踏さんから飛びおりたりしないで




**警告** 身を乗り出したりしないで



**警告** 150kg 以上は載せないで



**警告** 不安定な場所や床穴類のある場所で使用しない



**警告** 踏さん上では作業しないで



**警告** 本製品には安全帯をかけないでください。反力を伴う作業では使用しないでください。

注意事項を守らないと重大な事故や製品の破損が生じる恐れがあります。

※イラストは一部部品を省略しております。  
※詳しい取扱説明書はお読み下さい。

お使いになる前に、お確かめください

# ご使用前の主な点検ポイント

※異常がある場合は絶対に使わないでください。

異常はないか

※正常に機能しない場合は絶対に使わないでください。

正常に機能するか

セットOK!

手がかり棒はセットしましたか?


セットOK!

脚調節装置はセットしましたか?


セットOK!

ストッパーピンが折りたたみ金具から出ていますか?

ガセットプレートにキレツはないか



ガセットプレート



ストッパーピン

全体的に曲がったり壊れたりしている所はないか?

“おかしい”と思ったら機材を使わず、すぐ管理責任者へ連絡。

使用協力会社  
および 管理責任者

元請電話番号  
および 管理者