



お使いになる前に、かならずお読みください。


使用上の主な注意事項



危険

アルミ製はしごは電気を通します、感電にご注意ください。


警告 はしごの段差調節を木や石等で行わないで



警告 はしごの伸縮は1段ずつ手を挟まない様に



警告 はしごの設置や移動時は配電線や屋根等に注意




警告 はしごの角度は75度でお願いします



警告 傾斜地やぬかるみ等不安定な場所では使わない



警告 はしごを使う時は必ず補助者を




※大人の補助者をお願いします。

警告 はしごから身を乗り出さないで



警告 反力を伴う作業では使用しないでください



注意事項を守らないと重大な事故や製品の破損が生じる恐れがあります。

※イラストは一部部品を省略しております。
※詳しくは取扱説明書をお読みください。

お使いになる前に、お確かめください

ご使用前の主な点検ポイント

※異常がある場合は絶対に使わないでください。 異常はないか

※正常に機能しない場合は絶対に使わないでください。 正常に機能するか

確認!

はしご上部が曲がっていませんか?

確認!

はしごの支柱が曲がっていませんか?

確認!

はしごの踏さんが曲がっていませんか?


確認!

はしご下部が曲がっていませんか?


CHECK!

2連3連はしごの場合


はしごのロック金具(止め金具)が確実に踏さんに掛かりますか?



はしごの設置



- たてかけ角度は75度
 - はしごの接点は600mm以上確保(はしごの2~3段目が目安)
- ※はしごの種類で異なります。



- 地面と踏さんは水平に

“おかしい”と思ったら機材を使わず、すぐ管理責任者へ連絡。

使用協力会社
および 管理責任者

元電話番号
および 管理者